

# MÉMO POUR MON VÉLO

Mon vélo	Électrique
<ul style="list-style-type: none"><li>• Regonfler les pneus <b>tous les mois</b></li><li>• Huiler la chaîne tous les 250 km</li><li>• Contrôler visuellement les plaquettes de freins</li><li>• Sous l'effet des freinages, les disques chauffent et se voilent, ce qui peut occasionner un léger frottement sans danger</li><li>• Ne jamais mettre d'huile (ou quelconque produit gras) sur les disques de frein</li><li>• Cadence de pédalage: environ 70 coups/minutes</li><li>• Changer régulièrement de vitesses et anticiper les changements</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours allumer le vélo avant de monter dessus ou/et avant d'appuyer sur les pédales</li><li>• Toujours éteindre le vélo après usage</li><li>• Ne jamais enlever la batterie quand le vélo est sous tension</li><li>• Recharger la batterie le moins souvent possible et seulement si nécessaire</li><li>• En cas d'arrêt prolongé ou de non-utilisation de la batterie, la charger une fois complètement et la stocker</li><li>• Ne jamais laisser la batterie branchée après sa charge</li><li>• En hiver, stockez la batterie à l'intérieur au chaud</li><li>• Aucun entretien à faire de votre part sur le moteur</li></ul>